


# TESORO SILVER $\mu$ Max

Copyright LE FOUILLEUR



## 1. Assemblage

Insérez la pile dans le compartiment à piles à l'arrière du boîtier

Fixer la tête de détection au tube de la canne. Fixer les deux tubes ensemble jusqu'à ce que les clips métalliques entrent dans les trous et serrez les vis de fixations. Insérer le tube sous le boîtier électronique. Enrouler le câble autour du tube et insérer la fiche dans le boîtier de détection. Serrer prudemment la vis. N'utilisez pas scotch ou serreflex pour maintenir le câble au contact du bas de la canne au risque de voir la connexion tête-câble s'arracher si le câble se prend dans un branche. Privilégiez une bande velcro. Les tubes sont pourvus de plusieurs trous, il est ainsi possible de régler la hauteur de l'appareil. Insérez délicatement ensuite la pile de 9V derrière le boîtier dans le compartiment à piles.

Nous vous conseillons de ne pas mettre de coups violents sur le disque et de ne pas tirer sur les extrémités du câble au risque d'endommager irrémédiablement votre détecteur. Si vous sortez par un temps de pluie, utilisez une protection pluie (vendue séparément) pour éviter que le boîtier ne prenne l'eau par exemple par le haut parleur. Nous vous recommandons enfin l'usage d'un protège disque qui étendra la durée de vie et de garantie de votre disque.



Branchez le câble du disque délicatement à l'arrière du boîtier



Le disque concentrique 20cm

## 2. Liste des Fonctions Disponibles

Copyright LE FOUILLEUR

Avant de détecter voici la signification des différents potentiomètres et interrupteurs qui se trouvent sur l'appareil :

**DISC LEVEL :** il s'agit du niveau de discrimination c'est-à-dire la capacité de l'appareil à enlever certains métaux. En détection le but est d'enlever le fer, sans pour autant risquer de perdre des cibles intéressantes. Ainsi il faut garder un niveau de discrimination assez bas pour n'enlever que le fer (IRON) sans toucher à l'aluminium (FOIL) qui a une signature électromagnétique similaire semblable à celle de l'or ou de certains alliages. Pour cet appareil nous vous conseillons de vous placer sur entre IRON & FOIL sans jamais dépasser FOIL sinon vous commencerez à éliminer certains petits morceaux d'aluminium et donc potentiellement quelques cibles intéressantes.

**SENSITIVITY :** il s'agit du niveau de puissance de l'appareil. Ceci sert aussi à allumer ou éteindre l'appareil. Tournez ce potentiomètre vers la droite, un BIP se fait entendre. Placez cet interrupteur sur 10 (avant la zone rouge). Sur un terrain

peu minéralisée n'hésitez pas à mettre ce potentiomètre à fond vers la droite. En cas de faux signaux, baissez la sensibilité vers la gauche jusqu'à ce que les bips intempestifs (perturbations) disparaissent.

**Copyright LE FOUILLEUR**

**INTERRUPTEUR 3 MODES :** cet interrupteur a plusieurs fonctions.

- Pour une détection de tous les jours, placez-vous au milieu en mode DISCRI ce qui permettra d'enlever certaines plages de métaux (fer...) comme réglé sur le potentiomètre « DISC LEVEL »
- Pour une détection en mode tous métaux (plus puissante mais détectant tous les métaux y compris le fer et certaines pierres minéralisées ou « hot rocks », météorites...) placez vous vers la droite en mode tous métaux (ALL METAL). Dans ce mode, le potard DISC LEVEL est ignoré. En tous métaux, on note un léger gain de performances en profondeur. Ce mode permet aussi de localiser plus facilement une cible une fois sortie.
- Pour vérifier votre niveau de batterie, placez vous à gauche sur « BATT TEST ». vous entendrez alors 6 ou 7 « bips consécutifs, indiquant un bon état de charge. Quand vous n'entendrez plus que 1 ou 2 « bips » il sera temps de changer la batterie.

### 3. Techniques de détection

Avant de commencer avec la prospection, apprenez à bien connaître votre appareil. A l'extérieur, hors de toute zone perturbée électromagnétiquement (intérieur de maison, terrain avec ligne à haute tension...), testez votre machine avec des objets de différentes natures. Anneaux en or, collier en argent, ceinture, capsules, clous, et surtout fer. Posez votre détecteur sur une table en bois de telle façon que le disque soit perpendiculaire au sol. Avec l'aide du MENU, essayez maintenant différents réglages avec différents objets. Balayez ceux-ci devant le disque de haut en bas ou de droite à gauche et observez les réactions de l'appareil. Balayez avec le disque de recherche toujours à la même hauteur +/- 3 à 5 cm au-dessus du sol, d'un côté à l'autre et avancez lentement. Faites attention aux signaux sonores : des objets ferreux peuvent générer un signal crachotant ou faire couper le signal. A ce moment, levez un peu la tête de détection, balayez avec la tête à nouveau au même endroit. Si le signal sonore disparaît c'est qu'il s'agit d'un objet en fer. Idem si le « bip » ne se fait entendre que d'un seul côté du balayage. Le signal sonore le plus fort est généré lorsque le disque se trouve exactement à l'aplomb de la cible. Si le signal est très fort et puissant, l'objet se trouve non loin de la surface. Si le signal est faible mais constant sur une grande surface de balayage, cela signifie qu'il s'agit d'un gros objet en profondeur. Réglez toujours la puissance de détection (sensibilité) à un niveau tel que le détecteur ne déclenche pas de faux signaux. Éteignez votre portable. Quelles que soient les indications données par le détecteur, déterminez les 30 ou 50 premiers objets que vous aurez détectés afin de rassembler le plus d'expériences possible.. Dans le doute il vaut mieux creuser. Commencez votre prospection à l'extérieur.

Plusieurs disques (de taille plus ou moins importante) sont disponibles afin d'améliorer les performances de votre détecteur.

### 4. Garantie

La garantie donne droit à la gratuité de la main-d'oeuvre ainsi qu'au remplacement sans frais des pièces défectueuses, le transport éventuel de l'appareil étant toujours à la charge de l'utilisateur. Le disque est garanti 3 mois s'il est équipé d'un protège disque. Sans ce dernier, il n'est pas garanti (sauf si une panne intervient au déballage). L'appareil est garanti 2 ans. La garantie ne donne aucun droit à une indemnité en espèces ou en nature pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'appareil en cas de réparation. La garantie couvre tous les vices de montage et de matériel imputables au constructeur. En conséquence, la garantie ne s'applique pas si les avaries ou réclamations sont consécutives à :

- une mauvaise utilisation de l'appareil
- un transport effectué sans précaution
- des piles ayant coulé dans l'appareil
- une incidence d'agent extérieur (incendie, foudre, inondation, humidité excessive)
- oxydation, usure et choc du disque
- une intervention sur la partie électronique.

**Copyright LE FOUILLEUR**

Le bénéfice de la garantie est acquis dans les conditions suivantes :

- la réparation doit être obligatoirement effectuée dans notre établissement
- la facture ou une copie de la facture doit être jointe à l'appareil.

- le numéro de série de l'appareil et le label garantie ne doivent être ni enlevés, ni modifiés
- les scellés de garantie éventuels ne doivent être ni brisés ni enlevés.

**Copyright LE FOUILLEUR**

### 5. Attention ! Danger d'explosion lors de fouilles.

Si vous détectez un objet dont vous ignorez la nature, surtout n'y touchez pas et ne le déterrez pas. Si vous soupçonnez que cet objet puisse être un engin explosif (grenade, mine, obus), balisez le terrain et avertissez la gendarmerie la plus proche. N'essayez surtout pas de déplacer l'objet, ne donnez pas de coups de pelle sur ce dernier.

### 6. Droits et devoirs

La recherche de trésor est un passe-temps qui donne beaucoup de plaisir et de satisfaction. Faites bien attention car dans chaque pays il existe des règles et des lois bien spécifiques Concernant la recherche de trésors. Vous devez par vous-même vous renseigner quant aux Réglementations en vigueur. Remarque importante: Lisez tout d'abord le mode d'emploi entièrement, consultez aussi le mode d'emploi originel, assemblez ensuite l'appareil et testez en les fonctions. Ne vous promenez pas sur des terrains archéologiques si vous n'y êtes pas autorisé. Si vous effectuez des recherches orientées intentionnellement vers des trésors archéologiques ou si vous en trouvez, vous devez prendre contact immédiatement avec l'instance compétente s'occupant des monuments et sites. En France il s'agit de la DRAC de votre région. En France, nul ne peut faire ce type de recherche sans être muni d'une autorisation préfectorale. Rebouchez s'il vous plait les trous après avoir déterré des objets. Ensemble Respectons le Nouveau Code du Patrimoine Journal Officiel du 24 Février 2004 - Ordonnance 2004-178 du 20 Février 2004.

### 7. Fiche technique

Fréquence d'utilisation.....10 KHz  
 Type de tête de détection.....Concentrique  
 Taille de la tête de détection.....20cm  
 Fréquence audio tous métaux VCO .....Approx. 350 à 950 Hz  
 Sortie audio.....HP de 2 pouces ¼ et jack pour casque audio  
 Compatibilité casque audio.....prise jack stéréo 6.5mm  
 Poids (légèrement variable).....1.2kg  
 Spécifications piles.....1 pile 9V  
 Autonomie des piles.....20 à 25 heures  
 Plage de températures d'utilisation.....entre -1° et 37° Celsius  
 Plage de taux d'humidité d'utilisation.....entre 0 et 75%  
 Modes opératoires.....Statique en Tous Métaux

**Copyright LE FOUILLEUR**

Toute reproduction totale ou en partie de ce manuel ou de son contenu sont interdits. Si un autre magasin que la boutique du fouilleur vous a fourni ce manuel merci de nous contacter :  
 boutique@lefouilleur.com / [www.lefouilleur.fr](http://www.lefouilleur.fr) / 01.60.83.45.49 / 06.25.90.52.21

