

Mode d'emploi GARRETT ACE SERIE 150 & 250

Félicitations ! vous êtes le nouveau propriétaire d'un détecteur de métaux Garrett !
Lisez très attentivement le mode d'emploi et référez-vous également au mode d'emploi original.

Montage

L'appareil contient les parties suivantes:

- Boîtier électronique avec poignée et bras de soutien (Les piles sont déjà placées dans le boîtier)
- Buse supérieure.
- Buse inférieure.
- Deux (2) vis en plastiques.
- Deux (2) joints en caoutchoucs.
- Un boulon en plastique.
- Une sonde de recherche avec câble de raccordement.

Si un des éléments devrait manquer prenez contact avec votre distributeur. Placez la buse inférieure sur la sonde de recherche. Prenez le papier des joints de caoutchouc et placez le dans la partie inférieure. Glissez la buse dans le support de la sonde de recherche. Assemblez les deux parties à l'aide du boulon et des vis. Fixez la buse supérieure sur la buse inférieure en appuyant sur les deux petits boutons et en faisant glisser les buses l'une dans l'autre. Vous pouvez adapter la longueur en cliquant les buses dans les différents trous. Placez maintenant les buses sur la poignée avec l'unité électronique. Il est recommandé de tourner le câble en spirale autour des buses et d'ensuite insérer la fiche dans l'unité électronique. Les piles sont placées dans le boîtier électronique. Pour ouvrir le compartiment des piles, glissez le couvercle, du boîtier électronique, en arrière.

Préparation

Avant de commencer la recherche, il vous faut mieux bien apprendre toutes les fonctions de l'appareil. Testez l'appareil. Pour cela vous avez besoin d'un bracelet fermé en or, un en argent (cela peut aussi être une pièce de monnaie en or ou en argent) et un objet en fer. Déposer le détecteur sur une table en bois, avec la sonde de recherche ronde droite. Balayez les différents objets métalliques en alternance devant la sonde de recherche et à différentes distances - après avoir lu entièrement ce mode d'emploi et en connaissant exactement les fonctions. L' Ace 150 1250 est appelé "Motion-Detector" avec une fonction discrimination/filtrage. Certains métaux peuvent de cette manière être filtrés à dessein. Avec ceci des morceaux de ferraille peuvent, par exemple, être ignorés. Motion signifie "mouvement"; la sonde de recherche est balayée de gauche à droite et inversement au-dessus du sol durant la recherche. Ce mouvement est nécessaire pour donner au détecteur la possibilité de faire la séparation entre les différents objets métalliques et ainsi de filtrer.

Méthode de recherche

Balayez avec la sonde de recherche toujours à la même hauteur +/- 3 à 5 cm au-dessus du sol, d'un côté à l'autre et avancez lentement. Faites attention aux signaux acoustique : Des morceaux de ferraille peuvent générer beaucoup de signaux tremblotants, levez un peu la sonde, balayez avec la sonde à nouveau au même endroit: Plus de signal : Ferraille : signal clair : moisson probablement petite, objet non métallique. Si le détecteur donne un signal que lorsque la sonde est balayée d'un côté de l'objet mais pas de l'autre: il s'agit la plupart du temps de ferraille gisant verticalement. Le signal sonore le plus fort est généré lorsque la sonde se trouve exactement au-dessus de l'objet.

DETECTEUR ACE 150

Touches de l'ACE 150

POWER: - Touche MARCHE/ARRET.

MODE: - Avec la touche MODE vous pouvez choisir parmi 3 modes de recherche configurés d'usine.

- ALL-METAL - Utilisez ceci si vous ne souhaitez pas de discrimination /filtrage.
- JEWELRY - Pour la recherche d'objets précieux de petite à moyenne taille.
- COINS - un programme de recherche spécial monnaie - mais qui est spécifiquement conçu pour les pièces américaines. Pour la recherche de monnaies européennes il vous faut mieux utiliser le programme JEWELRY.

SENSITIVITY: Pour le réglage de la puissance de recherche. En appuyant sur la touche Sensitivity vous pouvez augmenter ou diminuer la puissance. Vous pouvez configurer 4 niveaux de puissance. Ceux-ci sont affichés sur l'écran. Une puissance élevée est indiquée pour la recherche de petits objets et pour une grande profondeur de détection. Une puissance réduite est indiquée pour une détection sur un sol qui contient de la ferraille ou a une hauteur teneur en minéraux ou est fort salé, comme la plage. Pour gagner plus de puissance ajoutez un grand disque SEF 30 ou 38 cm

Ecran Ace 150

Target ID Legend: Au-dessus de l'écran est imprimé les différentes sortes de métaux connus ou objets métalliques. Durant la détection, le type de métal détecté sera indiqué avec le curseur d'identification d'objet "Object-Identification-Cursor" affiché sous IRON (fer) - NICKEL (nickel) - GOLD (or) - PTABS (tabs de cannette de Soda) - RINGS (bagues) - SILVER (argent) - COINS (monnaies).

Upper Scale (graduation en haut de l'écran): La valeur de conductibilité est affichée par le curseur d'identification de cible Target ID-Cursors' par une des 5 positions.

Target ID-Cursor: Le curseur d'identification d'objet, "Object-Identification-Cursor" indique les différents types de métaux qui ont été éventuellement détectés.

Lower Scale (graduation en bas de l'écran) : les valeurs de conductibilité données sous le curseur d'identification d'objet, "Object-Identification-Cursor" indique quelles sortes de métaux sont filtrées et ceux qui sont non discriminés. Si le curseur viendrait à apparaître à un endroit qui correspondrait à un filtrage, aucun signal ne sera produit L'échelle indicatrice sera changée si vous choisissez un autre programme.

Coin Depth: Mesure de profondeur. A droite de l'écran est indiqué la profondeur de l'objet avec les chiffres 2", 4", "6"+en 'inch' (1 inch =2,54 cm). Si la sonde de recherche se trouve à une distance de 1" au-dessus du sol, vous obtenez la meilleure mesure de profondeur.

Low Battery Indicator: 4 x AA 1,5 V. Indique l'état des piles. Si vous travaillerez moins longtemps avec des accumulateurs qu'avec des piles alcalines. La durée de vie des piles alcalines est d'environ 20 à 40 heures, cela dépend du type de piles. Si l'appareil reste inutilisé pour une période dépassant 30 jours, il est recommandé d'enlever les piles. Les piles doivent être changées lorsqu'il ne reste qu'un petit bloc noir visible dans le symbole 'pile'.

Headphone Jack: Entrée casque pour une fiche de 6,3 mm.

Tone ID: Signal d'identification sur 3 niveaux (Haut - moyen - bas): Haut signal sonore pour des objets avec une haute valeur de conductibilité ; signal sonore bas pour les autres objets de valeurs de conductibilité.

DETECTEUR ACE 250

Touches de l'ACE 250

PWR: - Touche MARCHE/ARRET Appuyez sur la touche environ 10 secondes pour rétablir les réglages d'usine.

MODE: - Avec la touche MODE vous pouvez choisir parmi 5 mode de recherche configurés d'usine.

- ALL-METAL - Utilisez ceci si vous ne souhaitez pas de << discrimination >/filtrage.
- JEWELRY - Pour la recherche d'objets précieux de petite à moyenne taille.
- COINS - un programme de recherche spécial monnaie - mais qui est spécifiquement fait pour les pièces américaines. Pour la recherche de monnaies européennes il vous faut mieux utiliser le programme JEWELRY.
- CUSTOM: - Vous pouvez ici écrire votre propre programme pour une tâche de recherche spécifique, pour par exemple sonder la surface de la plage, de parcs ou de lieux de foires. Votre réglage est conservé.
- RELICS: - un programme spécial pour la recherche de vestiges du passé.

SENSITIVITY: Pour le réglage de la puissance de recherche. En appuyant sur la touche 'Sensitivity' vous pouvez augmenter ou diminuer la puissance. Vous pouvez configurer 8 niveaux de puissance. Ceux-ci sont affichés sur l'écran. Une puissance élevée est indiquée pour la recherche de petits objets et pour une grande profondeur de détection. Une puissance réduite est indiquée pour une détection sur un sol qui contient de la ferraille ou a une hauteur teneur en minéraux ou est fort salé, comme la plage. Pour gagner plus de puissance ajoutez un grand disque SEF 30 ou 38 cm

DISCRIM: ceci est un système de filtrage avec lequel des objets métalliques non souhaités - tels des ongles en fer ou des bouchons de bouteille - sont filtrés et ainsi plus montré acoustiquement. Avec les touches "+" of "-" vous pouvez changer la configuration.

ELIM: Filtrage d'objet. Avec cette fonction vous pouvez d'une simple pression sur le bouton filtrer un objet non souhaité. Maintenez l'objet non souhaité qui a été détecté à une courte distance de la sonde et ensuite appuyez sur la touche ELIM. De cette façon l'objet non souhaité avec ses caractéristiques sera filtré et ne sera plus montré acoustiquement.

PINPOINT: Appuyez sur la touche et maintenez la enfoncée. Ceci active la fonction, Non- Motion/détection exacte, cela signifie que vous ne devez plus balayer avec la sonde de recherche. Lorsque vous êtes exactement au-dessus de l'objet, vous voyez à l'écran un signal d'avertissement de gauche à droite.

Ecran Ace 250

Target ID Legend: Au-dessus de l'écran est imprimé les différentes sortes de métaux connus ou objets métalliques. Durant la détection, le type de métal détecté sera indiqué avec le curseur d'identification d'objet "Object-Identificatie-Cursor" affiché sous IRON (fer) - NICKEL (nickel) - GOLD (or) - PTABS (tabs de canette de Soda) - RINGS (bagues) - SILVER (argent) - COINS (monnaies).

Upper Scale (graduation en haut de l'écran): La valeur de conductibilité est affichée par le curseur d'identification de cible, Target ID-Cursors' par une des 12 positions.

Target tD-Cursor: Le curseur d'identification d'objet, "Object-Identificatie-Cursor" indique les différents types de métaux qui ont été éventuellement détectés.

Lower Scale (graduation en bas de l'écran): les valeurs de conductibilité données sous le curseur d'identification d'objet, "Object-Identificatie-Cursor" indique quelles sortes de métaux sont filtrées et non-filtrées. Si le curseur viendrait à apparaître à un endroit qui correspondrait à un filtrage, aucun signal ne sera produit L'échelle indicatrice sera changée si vous choisissez un autre programme.

Coin Depth: Mesure de profondeur. A droite de l'écran est indiqué la profondeur de l'objet avec les chiffres 2", 4", "6"+en 'inch' (1 inch = 2,54 cm). Si la sonde de recherche se trouve à une distance de 1" au-dessus du sol, vous obtenez la meilleure mesure de profondeur.

Low Battery Indicator: 4 x AA 1,5 V. Indique l'état des piles. Si vous travaillerez moins longtemps avec des accumulateurs qu'avec des piles alcalines. La durée de vie des piles alcalines est d'environ 20 à 40 heures, cela dépend du type de piles. Si l'appareil reste inutilisé pour une période dépassant 30 jours, il est recommandé d'enlever les piles. Les piles doivent être changées lorsqu'il ne reste qu'un petit bloc noir visible dans le symbole 'pile'.

Headphone Jack: Entrée casque pour une fiche de 6,3 mm.

Tone ID: Signal d'identification sur 3 niveaux (Haut - moyen - bas): Haut signal sonore pour des objets avec une haute valeur de conductibilité ; signal sonore bas pour les autres objets/valeurs de conductibilité.

Pour compléter votre achat la Boutique du Fouilleur propose:

Protège disque pour Série ACE

GRAND Disque SEF pour ACE 150 & 250 30 & 38 cm

PLUS DE PUISSANCE ! Grand disque SEF 30 et 38 cm

Protection Boîtier série ACE

Magazines de détection

Garrett ACE Nouveau !

L'Or du Fouilleur
Monnaies - Belles trouvailles - Détection

Le Fouilleur
Le magazine de la détection-loisir

Le GTI 2500
en vente à 199€

Les Imagines multimedias

La Plage

APRES LES MAGAZINES ET LE FORUM, DÉCOUVREZ NOTRE MAGASIN :

LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR

- Les prix les plus compétitifs du marché !
- Vous trouvez moins cher, on s'aligne !*
- Facilités de paiements jusqu'à 20 fois
- Formation offerte pour chaque détecteur acheté
- Démonstration de détecteurs sur place
- Accueil de qualité, accès & parking aisés
- 25 ans d'expérience dans la détection
- Importateur Garrett / Detech / T? / Tesoro...
- Conseils de passionnés avant et après l'achat
- Service après-vente de qualité
- Plus de 2000 clients satisfaits en 2008 !
- Commande 7 j/7 au 06.25.90.52.21
- Livraison 48h France & Etranger (livraison 24h, nous contacter)
- Boutique internet avec paiement sécurisé :

www.lefouilleur.fr

MAGASIN OUVERT TOUTE L'ANNEE !

Boutique fermée le samedi 27 juin. Nous tiendrons un stand ce jour là au Rallye de Lamarche-sur-Saône (21).

La Boutique du Fouilleur
Z.A. de la butte aux grès
15B rue du Pont d'Avignon
Arpajon - 91290

PRIX DES DÉTECTEURS en couverture

06.25.90.52.21 (7 j/7)
01.60.83.45.49

www.lefouilleur.fr

Ouvert de mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h et sur RDV le lundi.

Infos & Commande 01.60.83.45.49

Testez votre futur détecteur avant d'acheter

400 détecteurs en stock livrés chez vous en 48 h Livraison 24h possible.

* voir conditions sur www.lefouilleur.fr

Résolution de problèmes

Symptôme	Solution
Vous ne parvenez pas à mettre l'appareil en fonction	<ol style="list-style-type: none">1. Contrôlez si les piles sont placées correctement.2. Changez les piles.
Signaux sonores irréguliers et sauts du curseur d'identification de cible (Target-ID-Cursors)	<ol style="list-style-type: none">1. Contrôlez si la sonde de recherche est correctement connectée et si la câble est bien enroulé autour des buses.2. N'utilisez pas le détecteur à l'intérieur ou beaucoup d'autres objets métalliques peuvent être détectés.3. Placez le réglage de la sensibilité "Sensitivity" sur bas.4. Contrôlez si vous n'êtes pas dans le voisinage d'autres détecteurs de métaux ou de canalisations électriques. <p><i>Astuce: Le fer peut donner lieu à une détection irrégulière. Dans le mode, "All metall" vous pouvez déterminer s'il s'agit de fer.</i></p>
Baisse de signal intermittente	Ces signaux sonores dont le niveau baisse de façon intermittente vous indique que vous avez découvert un objet enterré profondément ou que l'objet se trouve dans un endroit difficile pour le détecteur. Placez la sensibilité - Sensitivity - un rien plus haut et balayez cet endroit de différents côtés. S'il y a plusieurs objets constitués de différents métaux, sélectionnez plutôt "All metall-Mode" ou appuyez sur la touche PinPoint.
Je ne peux détecter aucun objet spécifique	Contrôlez si vous avez sélectionné le mode correspondant au type de recherche que vous souhaitez faire. Si vous hésitez, utilisez alors "Allmetall-Mode".
Sauts du curseur d'identification de cible (Target-ID-Cursors)	Si le curseur sautille à la détection d'un objet ou ne donne pas une image correcte, c'est que vous avez découvert de la ferraille. Cela peut arriver que le curseur sautille aussi lors de la détection d'une pièce de monnaie ou autre objet de valeur, parce que l'objet se trouve dans un endroit difficile. Le curseur peut également sautiller si de la ferraille se trouve à proximité d'un objet de valeur. Inspectez cet endroit de différents côtés jusqu'à ce que l'écran soit stable.

DROITS ET DEVOIRS

La recherche de trésor est un passe-temps qui donne beaucoup de plaisir et de satisfaction. Faites bien attention car dans chaque pays il existe des règles et des lois bien spécifiques Concernant la recherche de trésors. Vous devez par vous-même vous renseigner quant aux Réglementations en vigueur. Remarque importante: Lisez tout d'abord le mode d'emploi entièrement, consultez aussi le mode d'emploi original, assemblez ensuite l'appareil et testez en les fonctions. Ne vous promenez pas sur des terrains archéologique si vous n'y êtes pas autorisé. Si vous effectuez des recherches orientées intentionnellement vers des trésors archéologiques ou si vous en trouvez, vous devez prendre contact immédiatement avec l'instance compétente ' s'occupant des monuments et sites. Rebouchez s'il vous plaît les trous après avoir déterré des objets. Bonne chance et bonnes trouvailles !

DANGER D'EXPLOSION LORS DU DETERRAGE

Si vous détectez un objet dont vous ignorez la nature, surtout n'y touchez pas et ne le déterrez pas. Si vous soupçonnez que cet objet puisse être un engin explosif (grenade, mine, obus), balisez le terrain et avertissez la gendarmerie la plus proche. N'essayez surtout pas de déplacer l'objet, ne donnez pas de coups de pelle sur ce dernier.

GARANTIE

La garantie débute à partir du jour d'achat par l'utilisateur final. Le bon d'achat ou la facture tiendront lieu de preuve. La garantie se limite à la réparation de fautes matérielles ou de production. La garantie se limite uniquement à la réparation ou l'échange des parties défectueuses provenant de la gamme du fabricant. Ne jamais tirer sur la connectique et spécifiquement sur l'endroit ou le câble entre dans le disque. Ne jamais scotcher ou mettre un serflex pour maintenir le câble le long du disque. La garantie n'est pas d'application pour des plaintes :

- Provenant d'une utilisation inadéquate,
- De dégâts dû à des tiers,
- Par mauvais usage (utilisation de la violence, non utilisation d'un protège disque ce qui dégrade rapidement la tête de détection)
- De dégâts mécaniques ou chimiques (piles qui ont coulées)

Les piles et le casque ne font pas partie de la garantie. L'indemnisation intégrale des dégâts à des biens ou des personnes est exclue. La carte de garantie et une copie du bon d'achat doivent être fournis.

INFORMATIONS SUR LA DETECTION ET VIDEOS CONSEILS : www.lefouilleur.com