

# Casque sans fil Deteknix

Dépliez le casque comme indiqué ci dessous. Ajustez le casque à votre tête.



Assurez vous que l'émetteur (dongle) est chargé à fond et allumez le en appuyant sur le bouton pendant 1 second. La LED commence alors à flasher.

Assurez vous que le casque est chargé à fond et allumez le en appuyant sur le bouton power qui se situe entre les 2 boutons de réglage du volume pendant 1 second. La LED commence alors à flasher.

Pour appairer casque et émetteur (dont les LED flashent une fois allumés), placez ces deux éléments à 10cm l'un de l'autre, puis appuyez et relâchez rapidement le bouton marche arrêt. La LED s'arrêtera de flasher et deviendra fixe. Vous pouvez attacher l'émetteur à votre détecteur de plusieurs manières (cf images ci dessous)



Vous pouvez recharger l'émetteur et le casque à partir d'un port USB (alimenté de manière suffisante !), depuis un chargeur de smartphone ou depuis un adaptateur USB-secteur. Prenez garde de bien placer le petit aimant au centre de m'émetteur comme indiqué ci dessous.



La LED va commencer à flasher. Elle s'éteint quand l'émetteur est chargé.

Pour plus d'info, visitez notre forum d'entraide : [www.lefouilleur.com/forum](http://www.lefouilleur.com/forum)

Vidéos d'apprentissage pour votre détecteur : [www.lefouilleur.com/video](http://www.lefouilleur.com/video)